

Installation

- schließen Sie das Modul direkt an die Steuerung der Salzwasser-Anlage (plug and play),
- das Kabel der Mess-Sonden ist 3 m lang,
- der POD-Kit muss so montiert werden, dass die Mess-Sonden vertikal stehen,
- der POD-Kit kann, muss aber nicht im Bypass montiert werden,
- falls der POD-Kit nicht im Bypass der Zelle montiert wird, muss der Flow Sensor mit einer eigenen Anbohrschelle im Bypass vor der Zelle angebracht werden,
- um Irrströme oder Ähnliches zu vermeiden, empfehlen wir die Pooltechnik zu erden.

Achtung: eine zusätzliche, regelmäßige, manuelle Kontrolle der Wasserwerte ist in jedem Fall notwendig.

